



NAHRATIE FIRMVÉRU DO VAŠEJ NEOLINE X74

Postup:

- 1.** stiahnite súbor do PC a rozbaľte ho na ploche,
- 2.** skopírujte samotný rozbalený súbor na čistú mikro-SD kartu,
- 3.** vložte mikro-SD kartu do vypnutej kamery,
- 4.** kameru zapnite a čakajte kým prebehne aktualizácia, kamera sa zapne,
- 5.** nasledovné 4 body opakujte, ale so súborom „databáza“,
- 6.** sformátujte SD kartu v menu kamery
- 7.** uveďte kameru do výrobných nastavení v menu kamery,
- 8.** nastavte český jazyk a parkovací režim v menu kamery,
- 9.** hotovo.

Pozn.: v parkovacom režime kamera nahráva bez akýchkoľvek vonkajších prejavov